GUÍA PARA ACTUALIZAR LA FECHA Y HORA EN ACCESO 2.5 GOLDEN

Sincronizar.

Esta opción permite fijar la **misma fecha y hora en todas las terminales** en una sola operación ahorrando el tiempo y esfuerzo de realizarlo manual y físicamente o de una por una.

Mediante este procedimiento la fecha y hora del Servidor o computadora donde estamos ejecutando el programa ACCESO, se traslada a la o las terminales, de manera que todas tengan el mismo horario.

Este proceso puede ser programado o realizado en forma manual y afectar solamente a las terminales seleccionadas. Necesario en las fechas de cambio de horario Verano-Invierno-Verano si las Terminales biométricas no fueron programadas o cuando ocurren pequeños desfasamientos de la hora en los relojes.

Existen dos programas que nos pueden realizar la tarea de sincronización de fecha y hora, ACCESO SERVER lo maneja de manera Programada y Manual y ACCESO LECTURA MANUAL lo realiza únicamente manualmente. A continuación se explica como realizar el proceso.

Proceso Programado (Automático).

En esta modalidad la tarea se programa para que se realice la sincronización en un día y hora de la semana especifico.

Ejecutar el programa ACCESO SERVER, y detener el servicio presionando el botón como se muestra en la imagen siguiente.



Una vez detenido el programa ACCESO SERVER, seleccionar el menú "SINCRONIZAR"



Se presenta un menú donde podemos programar el día y hora de la semana que deseamos realizar la sincronización.

Sincronizar Sincronizar Testi de conectividad ID Programa Día Hora Núm. Día Tipo Proces		. ×	Pr			
Terminales ID Programa Día Hora Núm. Día Tipo Proces Sincronizar Test de conectividad Lectura de registros			Pr			
Respaldos Programación General Consultar Registros Ejecución Bitácora del Sistema	Programar	la sincronizad Descripción Estación 1 Estación 2	tión para el día IP 192.168.1.206 veme.no in.info	Modelo iClock880 X628-C	a las Serial 2785222480001 3352100410149	00:00
		Estación 2	100 160 1 005	TE 1700	E002412460010	
ebemos dar clic en el botón de nuevo) (Tare	ea nue	eva)	i l		

Seleccionar los relojes checadores que serán afectados.



Acceso Server Ver 2.5.55.0 (Golden 🚽 🖸 🖸
Archivo Apariencia Termi	nales Ayuda
Acces	O 2010
4	Sincronizar X
Terminales Sincronizar Test de conectividad Lectura de registros Respaldos Programación General Consultar Banistros	ID Programa Día Hora Núm. Día Tipol 3 Sabado 23:58 4 Programa ID: 3 Programa ID: 3 Programa Ia sincronización para el día Sabado • a las 23:58
Ejecución	Sel Estación Descripción IP Modelo Serial
Bitácora del Sistema	Image: Second state Image: Second state

El resultado de esta tarea será que las terminales Estación No. 1 y No 2 serán actualizadas en fecha y hora todos los sábados a las 23:58 hrs.

Si deseamos cancelar una tarea, señalar la tarea de las mostradas en la lista de la parte izquierda

y dar clic en el botón "Cancelar".

Proceso Manual.

Cuando se desea realizar la sincronización de relojes checadores al momento o diferente a la programada, por ejemplo cuando tenemos una nueva terminal en la red, el proceso manual nos permite ejecutar la tarea al instante.

Dar clic en el ícono con la figura en forma de

1	-
<u> </u>	
1.	1
~	1
	-

El sistema presenta una pantalla para realizar la tarea manualmente. Seleccione las estaciones que serán afectadas, es decir, sincronizadas a la fecha y hora de la computadora que tiene el programa Acceso Server, la fecha se muestra en la parte izquierda.

Dar clic en el ícono



para iniciar la tarea

🔗 Sincronización Manual										
	24/10/2013 10:39:32			🔲 Sel	Ca	ncelar				
			Sel Status	Estación	Descripción	IP	Modelo	Serial		
				1	Estación 1	192.168.1.206	iClock880	2785222480001		
				2	Estación 2	veme.no-ip.info	X628-C	3352100410149		
	Diferencia de horario en minutos: 0 🗘		3	Estación 3	192.168.1.205	TF1700	5992412460018			
				4	Estación 4	192.168.1.207	iFace302/ID	3161662380407		
				5	Estación 5	192.168.1.203	iClock880	2781932250014		
				6	Estación 6	192.168.1.202	X628	0064688070023		
				7	Estación 7	192.168.1.204	E9	2923191410030		
				8	Estación 8	192.168.1.80	X638/M	0078379310187		

La opción "**Diferencia de horario en minutos**" nos permite agregar diferencia de minutos, esto será útil para sincronizar terminales en lugares con diferente **uso horario** al de nuestra región. Ej Desde Cd de México a terminales en Hermosillo, agregar -120 minutos, porque vamos adelantados por 2 horas.

Existe otra programa llamado ACCESO LECTURA MANUAL que realice de manera similar el proceso manual de SINCRONIZACION.

Acceso Lectura Manual de Registros Ver 2.5.55.0 Golde	n 🗖 🖉 🗙	
Archivo Apariencia Terminales Ayuda		
Terminales Consultar Registros Bitácora del Sistema		
Estación Descripción IP Modelo Seri	Información Foto	
1 Estación 1 192.168.1.206 iClock880 278		
2 Estación 2 veme.no-ip.info X628-C 335	Estación: 1 Estación 1	
3 Estación 3 192.168.1.205 TF1700 599		
4 Estación 4 192.168.1.207 iFace302/ID 316	Modelo: IClock880	
5 Estación 5 192.168.1.203 iClock880 278	I IP. 192 168 1 206	
6 Estación 6 192.168.1.202 X628 006	4	
7 Estación 7 192.168.1.204 E9 292	3	
8 Estación 8 192.168.1.80 X638/M 007	3	
	O Leer información de la terminal	
	A	

Seleccionar el menú TERMINALES – SINCRONIZAR y se presenta la pantalla para ejecutar la sincronización al momento de la fecha y hora en las terminales seleccionadas.

cronizar								-	-
24/10/2013 10:47:16			D	📄 Sel	Ca	ancelar			
- , - ,		Sel	Status	Estación	Descripción	IP	Modelo	Serial	
				1	Estación 1	192.168.1.206	iClock880	2785222480001	
				2	Estación 2	veme.no-ip.info	X628-C	3352100410149	-
				3	Estación 3	192.168.1.205	TF1700	5992412460018	1
				4	Estación 4	192.168.1.207	iFace302/ID	3161662380407	1
Diferencia de horario en minutos: 0				5	Estación 5	192.168.1.203	iClock880	2781932250014	
				6	Estación 6	192.168.1.202	X628	0064688070023	I
				7	Estación 7	192.168.1.204	E9	2923191410030	
	13			8	Estación 8	192.168.1.80	X638/M	0078379310187	
	0								